© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
usada por Tandy Corporation.

PRECAUCION

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

PREPARACION

Conectando a la Corriente CA

Conecte la cuerda eléctrica a una toma de CA normal.

Instalando la Batería de Respaldo

Para mantener el reloj funcionando durante una falla de energía, instale una batería de 9 voltios.

1. Empuje la lengüeta en la dirección de la flecha, y quite la cubierta del compartimiento de batería.
2. Instale la batería de 9 voltios, usando la polaridad correcta (+ and –) como se muestra en la cubierta.
3. Reemplace la cubierta.

Conectando a la Línea Telefónica

Conecte la cuerda modular suministrada al auricular y a un enchufe modular de línea telefónica. Enrute la cuerda a través de la ranura en el fondo del teléfono.

Ajustando el Modo de Marcar

Coloque **TONE/PULSE** para el tipo de servicio que tenga. Si no está seguro del tipo de servicio que tiene, haga esta prueba.

1. Mueva **TONE/PULSE** a **TONE**.
2. Levante el auricular y espere el tono de marcar.
3. Oprima cualquier número, excepto **0**.

   Si el tono cesa, tiene servicio de tono de toque. Si el tono continúa, tiene servicio de pulso y debe mover **TONE/PULSE** a **PULSE**.

Ajustando el Volumen de Repique

Mueva **RINGER** a **ON** si quiere escuchar el repique.

Mueva **RINGER** a **OFF** si no quiere que el teléfono repique. Aun podrá hacer y responder llamadas externas, si tiene una extensión que repique.

Usando el Modo de Mudo

Levante el auricular de la base para exponer el selector **MUTE**.

Para activar el modo de enmudecer, oprima y gire **MUTE** en dirección opuesta a **LOCK**. Con mudo en esta posición, el volumen del radio se reduce cuando levante el auricular.

Para apagar el modo de mudo, oprima y gire **MUTE** hacia **LOCK**.

OPERACION

Ajustando el Reloj

1. Mientras sostiene oprimido **TIME SET**, oprima **HOUR** hasta que la hora sea correcta, luego oprima **MINUTE** hasta que el minuto sea correcto.

   Nota: El indicador PM ilumina para horas PM.
2. Suelte **TIME SET**.

Ajustando el Despliegue

Mueva **DIMMER** para ajustar la brillantez del despliegue.

Tocando el Radio

1. Mueva **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **ON** para encender el radio.
2. Ajuste **VOLUME** al nivel de escucha deseado.
3. Use **AM/FM** para seleccionar la banda.
4. Gire **TUNING** para seleccionar la frecuencia.
5. Mueva **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **OFF** para apagar el radio.

Usando la Alarma

1. Mueva **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **OFF**.
2. Mientras oprime **ALARM SET**, oprima repetidamente **HOUR** para ajustar la hora, luego use **MINUTE** para ajustar los minutos.
3. Suelte **ALARM SET**.
4. Mueva **ON/OFF/AUTO/ALARM** a la posición deseada.

   ALARM — El zumbido suena a la hora especificada.

   AUTO — El radio comienza a la hora especificada.
5. Para silenciar la alarma, oprima **ALARM OFF**. Para apagar la alarma de modo que no suene a la hora especificada, mueva **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **OFF**.

Uso del Medidor de Siesta

Para silenciar la alarma y ponerla para que suene 9 minutos después, oprima **SNOOZE.**

Uso del Medidor de Sueño

Para usar el medidor de sueño, mueva **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **OFF**, **AUTO**, o **ALARM**. Luego ajuste el tiempo de tocar.

Para tocar por 59 minutos o menos:

1. Mientras oprime **SLEEP**, oprima repetidamente **MINUTE** hasta que vea los minutos deseados.
2. Suelte **SLEEP**.

Para desplegar un tiempo de 1 hora o más:

1. Mientras oprime **SLEEP**, oprima y suelte **HOUR**. El despliegue muestra 1:59.
2. Mientras continúa oprimiendo **SLEEP**, oprima repetidamente **MINUTE** hasta que el despliegue muestre los minutos deseados.
3. Suelte **SLEEP**.

Nota: Cada vez que oprima **SLEEP**, el medidor de sueño retorna a 0:59.

Conectando un Audífono

Para escuchar en privado, conecte un audífono con una clavija de 3,2 mm (1/8 de pulgada) en el enchufe **EARPHONE.**

Usando Remarcación

Levante el auricular y espere el tono de marcar, luego oprima **REDIAL.**

Nota: La memoria de remarcar mantiene hasta 32 dígitos.

Uso de Tono en Línea de Pulso

1. Verifique que el selector **TONE/PULSE** de su teléfono está en **PULSE.**
2. Llame al servicio especial.
3. Cuando el servicio conteste, mueva **TONE/PULSE** a **TONE.**
4. Siga los procedimientos para el servicio que esté usando.
5. Cuando complete la llamada, cuelgue. Luego mueva **TONE/PULSE** a **PULSE.**

Uso de Remarcación Para Servicios de Tono en una Línea de Pulso

Para remarcar un número que incluya un cambio de **PULSE** a **TONE**, deje el selector **TONE/PULSE** en **PULSE** y oprima **REDIAL.**

Oprima **REDIAL** otra vez. El teléfono cambia al modo de **TONE** y marca los números restantes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el teléfono seco.
- Use una batería fresca. Remueva una batería vieja o débil.
- Maneje el teléfono con cuidado. No lo deje caer.
- No use el teléfono en temperaturas extremas.
- Mantenga el teléfono alejado de polvo y mugre.
- Limpie el teléfono con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del teléfono.

ESPECIFICACIONES

Radio Reloj

Cubrimiento de Frecuencia	AM: 530 – 1710 kHz FM: 88 – 108 MHz
Frecuencia Intermedia	AM: 455 kHz FM: 10,7 MHz
Potencia de Salida	500 mW
Máximo Voltaje de Alimentación	120V CA 60 Hz
Bocina	7,6 cm, 8 Ohmios, Dinámica de Imán Permanente

Teléfono

Tasa de Marcación de Pulso	10 pps
Tasa de Pulso/No Pulso	39:61%
Pausa Inter-Digital	800 ms
Capacidad de Memoria de Remarcar	32 Dígitos
Marcación de Tono de Toque	Normal DTMF
Interfaz	Ciclo de Arranque
Conector	RJ11C
Timbre	Electrónico Normal de Tono Dual, 20 – 60 Hz Onda Sino o Cuadrada, 40 – 120V de Señal de Repique
Corriente	5 – 15 VCD (Descolgado) 20 – 80 mA
Resistencia	10 MΩ (Colgado) 320 Ω (Descolgado)

General

Dimensiones	9,2 x 17,1 x 21,6 cm (AAP)
Peso	1,13 kg (Sin Batería)